

# СЕРИИ TR

РУЧНОЙ ТОРСИОМЕТР



## ЦИФРА

Цифровая часть с кнопочной панелью выводит на оба дисплея моменты и углы. Переводные единицы — это кг мм и Н мм, по запросу можно установить английские единицы измерения. Функции инструмента задаются с клавиатуры и предусматривают:

- автоподстройку нуля, возможность обнуления в любой точке как угла, так и момента;
- повторную калибровку, установку эталонного момента и клавишу сохранения в памяти;
- несколько датчиков (опция);
- установку допусков по 3 значениям, выделенным световыми индикаторами;
- отправку данных.
- Прибор оснащён выходом RS232 для прямого подключения к компьютеру.

МОД.	TR02	TR05	TR1	TR2	TR5	TR10	TR20
ПОЛЕЗНЫЕ НАГРУЗКИ Nmm	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
МИНИМ. ДЕЛЕНИЕ Nmm	0.002	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2
ДИАМЕТР ПРУЖИНЫ	200 mm						
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПЛАСТИ-НАМИ	150 mm						
ОСУЩЕСТВЛЯ-ЕМЫЕ ВРАЩЕНИЯ	Беско-нечно						
МИН. УГЛОВОЕ ДЕЛЕНИЕ МИН.	0.1°						
ПИТАНИЕ	230/110V						