

SERIE TR

TORSIÓMETRO MANUAL



DIGITAL

La parte digital con panel de pulsadores, muestra en dos visores digitales los pares y los ángulos; las unidades conmutables son Kgmm y Nmm, bajo pedido se pueden tener medidas anglosajones.

Las funciones de este instrumento son determinables mediante teclado y prevén:

- AUTOCERO, posibilidad de poner a cero en cada punto tanto el ángulo como el par.
- RECALIBRACION, hay pulsadores para determinar el par de muestra y el pulsador para la memorización.
- MULTICÉLULA, (opción) pulsador electrónico de conmutación en caso de varias células.
- TOLERANCIAS, hay tres leds para valores sobre/sub/dentro de la tolerancia
- ENVÍO DATOS, el instrumento dispone de salida RS 232.

MODELO	TR02	TR05	TR1	TR2	TR5	TR10	TR20
CAPACIDADES ÚTILES Nmm	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
DIVISIÓN MÍNIMA Nmm	0.002	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2
DIÁMETRO RESORTE	200 mm						
APERTURA ENTRE LOS PLATILLOS	150 mm						
ROTACIONES EFECTUABLES	Infinitas						
MIN DIVISIÓN ANGULAR	0.1°						
ALIMENTACIÓN	230/110V						