

TR-SERIE

MANUELLES TORSIOMETER



DIGITAL

Die digitale Vorrichtung ist mit einer Tafel ausgestattet, an der sich die Tasten und zwei Anzeigen befinden, an denen die Momente und Winkel angezeigt werden. Die Messeinheit kann entweder auf Kgmm oder Nmm eingestellt werden. Auf Anfrage können auch die englischen Messeinheiten verwendet werden.

Nachstehende Gerätefunktionen sind von einer Tastatur aus einstellbar:

- Automatische Nullstellung: an jeder Stelle kann sowohl der Winkel als auch das Moment auf Null gestellt werden.
- Erneute Kalibrierung: es stehen Tasten zur Einstellung für das Mustermoment und eine Taste zur Speicherung zur Verfügung.
- Mehrfache Zelle (Option)
- Drei verschiedene und von LEDs gemeldeten Toleranzeinstellungsmöglichkeiten.
- Datenübertragung: die Maschine ist mit einem Ausgang RS 232 ausgestattet, um direkt an einen PC geschlossen zu werden.

MODEL	TR02	TR05	TR1	TR2	TR5	TR10	TR20
NUTZLEISTUNGEN Nmm	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
MINDESTE TEILUNG Nmm	0.002	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2
FEDERDURCHMESSER	200 mm						
ÖFFNUNG ZWISCHEN DEN TELLERN	150 mm						
MÖGLICHE ROTATIONEN	Unbegrenzt						
MIN. WINKELTEILUNG	0.1°						
STROMVERSORGUNG	230/110V						