

SÉRIE TR

TORSIOMÈTRE MANUEL



NUMERIQUE

La partie numérique avec panneau à touches montre les couples et les angles sur deux afficheurs. Les unités commutables sont Kgmm et Nmm. Unités de mesure anglaises disponibles sur demande.

Les fonctions de cet instrument peuvent être programmées par le biais du clavier et prévoient :

- ZEROTAGE : possibilité de remettre à zéro soit l'angle, soit le couple ;
- RECALIBRAGE : des touches sont fournies pour présélectionner le couple échantillon, ainsi qu'une touche mémorisation
- MULTICELLULE (en option) : touche électronique de commutation en cas de plusieurs cellules
- TOLERANCE : trois LED sont fournis pour les valeurs supérieures / inférieures / comprises dans la tolérance
- ENVOI DONNEES : l'instrument est fourni de sortie RS232

MODÈLE	TR02	TR05	TR1	TR2	TR5	TR10	TR20
PORTEES UTILES Nmm	200	500	1000	2000	5000	10000	20000
DIVISION MIN Nmm	0.002	0.005	0.01	0.02	0.05	0.1	0.2
DIAMETRE RESSORT	200 mm						
OVERTURE ENTRE EQUIPMENTS	150 mm						
ROTATIONS POSSIBLES	INFINIES						
DIVISION ANGULAIRE MIN	0.1°						
ALIMENTATION	230/110V						